



BN68-08194L-00

Quick Setup Guide

OH85F


- Recommended hours of use per day of this product is under 24 hours. If the product is used for longer than 24 hours a day, the warranty may be void.
- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

- (1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Batteries (Not available in some locations) (5) Remote Control

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.




Reverse Side



- 1 Connects to a USB device when upgrading software.
- 2 – Sends the HDMI signal to a connected LAN cable using an HDBaseT transmitter.
– Connects to MDC using a LAN cable.
- 3 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- 4 Connects to a PC using a DP cable.
– Obtain sharp picture quality when viewing UHD content at 60Hz.
- 5 Connects to the audio of a source device.
- 6 Connects to MDC using an RS232C adapter.

Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.
	Check that the device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name		OH85F
Panel	Size	85 CLASS (84.5 inches / 214 cm)
	Display area	1872 mm (H) x 1053 mm (V)
Power Supply		AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature : -30 °C – 50 °C (-22 °F – 122 °F) Humidity : 10% – 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Humidity : 5% – 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
--	---

|Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Препоръчителните часовре работа на ден за този продукт са под 24 часа. Ако продуктът се използва повече от 24 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

- (1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Батерии (не се предлага на някои места) (5) Дистанционно управление

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Обратна страна

- 1 Свързва се към USB устройство при актуализиране на софтуер.
- 2 – Изпраща HDMI сигнала към свързан LAN кабел, като използва HDBaseT предавател.
– Свързва се с MDC чрез LAN кабел.
- 3 Свързва се към външно устройство с HDMI кабел или HDMI-DVI кабел.
- 4 Свързва се към компютър с DP кабел.
– За по-ярка картина при гледане на UHD съдържание при 60 Hz.
- 5 Свързва се към аудиоа на външното устройство.
- 6 Свързва се с MDC чрез RS232C адаптер.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и спецификациите за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung Electronics.

|Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 24 uur. Als het product langer dan 24 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedi.
- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

- (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Batterijen (Niet overal beschikbaar) (5) Afstandsbediening

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Achterkant

- 1 Hierop sluit u een USB-apparaat aan voor een upgrade van de software.
- 2 – Hiermee wordt het HDMI-sigitaal met een HDBaseT-zender op een aangesloten LAN-kabel gezet.
– Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
- 3 Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
- 4 Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.
– Hiermee krijgt u een scherpe beeldkwaliteit wanneer u UHD-inhoud met 60 Hz bekijkt.
- 5 Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
- 6 Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

– Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-ïnterferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

– Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecificatie voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

– Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

|Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 24 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Dodatne informacije nalazite u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

- (1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljač

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Stražnja strana

- 1 Priključuje se na USB uređaj prilikom nadogradnje softvera.
- 2 – Šalje signal HDMI na povezani kabel LAN pomoću odašiljača HDBaseT.
– Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
- 3 Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.
- 4 Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
– Oštru sliku možete postići gledanjem UHD sadržaja pri frekvenciji od 60 Hz.
- 5 Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
- 6 Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uredaj povezan s proizvodom uključen.

- Ovo je proizvod razreda A. U unutarnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

|Eesti keel

Kiirjuhend

- Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 24 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 24 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
- Värv ja välimus võivad toodest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteatamiseta muuta.
- Lisateabe saamiseks laadige kodulehtle alla kasutusjuhend.

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

- (1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Patereid (Pole saadaval osades piirkondades) (5) Kaugjuhtimine

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Tagakülg

- 1 USB-seadme ühendamiseks tarkvara värskendamisel.
- 2 – Saadab HDMI-signaali ühendatud LAN-kaablisse, kasutades HDBaseT-saajtat.
– Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
- 3 Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
- 4 Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
- 5 Saavutate terava pildikvaliteedi, kui vaatate UHD-sisu sagedusel 60 Hz.
- 6 Allikaseadme heli ühendamiseks.
- 7 Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
No Signal näky näyttöillä.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

– See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.

– Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

– Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.

|Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 24. Je-li produkt používán více než 24 hodin denně, může být záruka neplatná.
- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

- (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (5) Dálkový ovladač

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Opčná strana

- 1 Připojí se k zařízení USB při upgradu softwaru.
- 2 – Odesílá signál HDMI do připojeného kabelu LAN pomocí vysílače HDBaseT.
– Umožňuje připojení k MDC pomocí kabelu sítě LAN.
- 3 Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI.
- 4 Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
– Kvalitní ostrý obraz při zobrazení obsahu UHD při frekvenci 60 Hz.
- 5 Připojení zvukového výstupu vstupního zařízení.
- 6 Slouží k připojení k MDC pomocí adaptéru RS232C.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítače kabelem a ujistěte se, že je kabel řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva No Signal.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.

|Suomi

Pika-asetusopas

- Tuotteen suositeltu päivittämisaika on alle 24 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 24 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

- (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädöopas (4) Paristot (Ei saatavilla joillain alueilla) (5) Kaukoasädin

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Kääntöpuoli

- 1 Liitäntä USB-laitteeseen ohjelmistoa päivitettäessä.
- 2 – Lähettää HDMI-signaalin yhdistettyn lähiverkkokaapeliin HDBaseT-lähettimen avulla.
– Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapellilla.
- 3 Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
- 4 Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
– Varmista kuvan terävyys, kun katselet UHD-sisältöä 60 Hz:n taajuuella.
- 5 Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.
- 6 Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.

Vianmäärittysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Ekraan lülitub itestään päälle ja pois päält.	Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti paikoilleen.
No Signal näky näyttöillä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.

– Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.

– Tietoja Samsungin ympäristöstäoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

– Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.

|Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Det anbefales at bruge dette produkt i under 24 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 24 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydeelsen.
- Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

- (1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Batterier (ikke til rådighed visse steder) (5) Fjernbetjening

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Bagside

- 1 Tilsluttes til en USB-enhed ved opgradering af software.
- 2 – Sender HDMI-sigaleet til et tilsluttet LAN-kabel med en HDBaseT-transmitter.
– Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
- 3 Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
- 4 Tilsluttes til en computer med et DP-kabel.
– Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 60 Hz.
- 5 Sluttes til en kildeenheds lyd.
- 6 Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

- Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugen bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
- Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.

|Français

Guide de configuration rapide

- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 24 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 24 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

- (1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Batteries (Non disponible dans certains pays) (5) Télécommande

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants peuvent être différents suivant la région.

Face arrière

- 1 Ce port doit être connecté à un périphérique USB lors de la mise à niveau du logiciel.
- 2 – Envoie le signal HDMI à un câble LAN connecté via un émetteur HDBaseT.
– Permet de se connecter à MDC via un câble LAN.
- 3 Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
- 4 Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP.
– Permet d'obtenir une qualité d'image nette lors de la lecture de contenu UHD à 60Hz.
- 5 Connexion au signal audio d'un périphérique source.
- 6 Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.

- Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
- Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

|Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

– Das Gerät sollte nicht mehr als 24 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 24 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.

– Farbe und Aussehen des Geräts sind gestrichabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten. – Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Batterien (nicht überall verfügbar) (5) Fernbedienung

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Rückseite

❶ Zum Anschluss eines USB-Geräts beim Aktualisieren der Software.

❷ – Sendet das HDMI-Signal über einen HDBaseT-Sender an ein angeschlossenes LAN-Kabel. – Zur Verbindung mit MDC über ein LAN-Kabel.

❸ Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-Kabels.

❹ Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel. – Sorgt für schärfere Bilder, wenn UHD-Inhalt bei 60Hz angezeigt wird.

❺ Anschließen an den Audioausgang eines externen Gerätes zur Verbindung mit MDC über einen RS232C-Adapter.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem PC.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

– Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

– Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html – Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

|Portugués

Manual de configuração rápida

– Recomendamos que este produto não seja utilizado durante mais de 24 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 24 horas por dia, a garantia pode ser nula.

– A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

– Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Consulte as descrições na página anterior.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (5) Telecomando

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

Parte posterior

❶ Liga-se a um dispositivo USB durante a atualização do software.

❷ – Envia o sinal HDMI para um cabo LAN ligado utilizando um transmissor HDBaseT.

– Liga-se ao MDC através de um cabo LAN.

❸ Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.

❹ Liga-se a um PC através de um cabo DP. – Obtenha uma imagem nítida ao visualizar conteúdos UHD a 60 Hz.

❺ Liga-se ao áudio de um dispositivo de entrada.

❻ Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo. Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

– Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

– Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas de REACH, WEEE, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html – Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

|Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

– Οι συστασόμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 24 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 24 ώρες την ημέρα, η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη.

– Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υποκείμενες σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης. – Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειρίδιου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (5) Τηλεχειριστήριο

Επιθυμώ να ήθελε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Πίσω πλευρά

❶ Συνδέεται σε συσκευή USB κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.

❷ – Αποστολή σήματος HDMI σε ένα συνδεδεμένο καλώδιο LAN χρησιμοποιώντας έναν πομπό HDBaseT.

– Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.

❸ Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.

❹ Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP. – Εξασφαλίζει ευκρινή εικόνα κατά την προβολή περιεχομένου UHD στα 60 Hz.

❺ Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.

❻ Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
Εμφανίζεται το μήνυμα No Signal στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

– Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοεπαρμολήξεις, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.

– Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html – Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

|Română

Ghid de configurare rapidă

– Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 24 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 24 ore pe zi, puteți pierde garanția.

– Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

– Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Baterii (Nu este disponibil în unele țări) (5) Telecomanda

În cazul în care lipsește componentele, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Componentele pot diferi în locații diferite.

Partea din spate

❶ Se conectează la un dispozitiv USB când se efectuează upgrade-ul software-ului.

❷ – Trimite semnalul HDMI către un cablu LAN conectat prin intermediul unui transmițător HDBaseT.

– Realizează conectarea la MDC printr-un cablu LAN.

❸ Realizează conectarea la un dispozitiv sursă printr-un cablu HDMI sau printr-un cablu HDMI - DVI.

❹ Realizează conectarea la un PC printr-un cablu DP. – Obțineți o calitate clară a imaginii când vizualizați conținut UHD la 60 Hz.

❺ Realizează conectarea audio a unui dispozitiv sursă.

❻ Realizează conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați conectarea cablului dintre produs și PC și asigurați-vă că este bine fixat.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.

– Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

– Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, REACH, WEEE și pilhas, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html – Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.

|Magyar

Gyors telepítési útmutató

– A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 24 óra.

A termék napi 24 óránál nagyobb igénybevétel esetén a garancia érvényét vesztheti.

– A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. – További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványos útmutató

(4) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (5) Távirányító

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Hátoldal

❶ Csatlakoztatás USB-eszközhöz, szoftverfrissítés esetén.

❷ – A HDMI jelet egy csatlakoztatott LAN kábelre küldi egy HDBaseT átalakító használatával.

– Csatlakozás MDC-hez LAN kábellet.

❸ Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellet.

❹ Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellet.

– Éles képmínőség elérése, amikor UHD tartalmat néz 60Hz-en.

❺ Csatlakoztatás forráseszköz audiosatlakozójához.

❻ Csatlakoztatás MDC-hez RS232C adapterrel.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze a kábelek és a számítógép közötti kábelcsatlakoztatást, és győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás stabil.
A képernyőn a No Signal üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően van csatlakoztatva a kábellet. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

– Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben zűszégek lehet a felhasználói által tett megfigyelések következménye.

– A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványaihoz követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.

– Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

|Srpski

Vodič za brzo postavljanje

– Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 24 časova. Ako se proizvod koristi duže od 24 časova dnevno, možete doći k strate platnosti žaruku.

– Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa veb-sajba.

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponentov

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljač

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Druga strana

❶ Povezuje se sa USB uređajem prilikom nadogradnje softvera.

❷ – Šalje HDMI signal na povezani LAN kabl pomoću HDBaseT odašiljača.

– Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla.

❸ Povezujevanja sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.

– Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.

– Dobijate oštru sliku prilikom gledanja UHD sadržaja na 60Hz.

❹ Realizacija konektarea audio a unui dispozitiv sursă.

❺ Realizacija konektarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.

Problemi	Rešenja
Ekran se neaprestano uključuje i isključuje.	Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.

– Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.

– Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezni poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html – Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji lokalne kompanije Samsung Electronics.

|Italiano

Guida di installazione rapida

– L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 24 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 24 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

– Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

– Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi) (5) Telecomando

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

Parte posteriore

❶ Consente il collegamento a un dispositivo USB quando si aggiorna il software.

❷ – Consente l'invio del segnale HDMI a un cavo LAN collegato mediante un trasmettitore HDBaseT.

– Consente il collegamento a MDC mediante un cavo LAN.

❸ Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI o HDMI-DVI.

❹ Consente il collegamento a un PC mediante un cavo DP.

– Consente di ottenere una qualità dell'immagine nitida quando si visualizzano contenuti UHD a 60Hz.

❺ Collega alla porta audio di un dispositivo sorgente.

❻ Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore RS232C.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il PC e verificare che il collegamento sia sicuro.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.

– Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.

– Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad. es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

– Per le specifiche tecniche relative al dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

– Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 24 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 24 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.

– Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

– Z webovej lokality si prevzmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Kontrola komponentov

(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov (4) Batérie (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (5) Diaľkové ovládanie

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktnajte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili. Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Zadná strana

❶ Služi na pripojenie k zariadeniu USB pri inovácii softvéru.

❷ – Odošle signál HDMI do pripojeného kábla siete LAN pomocou vysielateľa HDBaseT.

– Služi na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kábla LAN.

❸ Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.

❹ Služi na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.

– Poskytuje ostrý obraz pri zobrazení obsahu UHD s frekvenciou 60 Hz.

❺ Pripája sa k zvuku zdrojového zariadenia.

❻ Pripája sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.

Spríevodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrázovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte káblové pripojenie medzi produktom a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo bezpečné.
No Signal sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

– Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.

– Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html – Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.

|Latviešu