htc

VIVE

Basisstation Montageanleitung

Übersicht

Stellen Sie Ihre Basisstation in gegenüberliegenden Ecken des Raums, diagonal und über Kopfhöhe auf (idealerweise mehr als 2 Meter oder 6,5 Fuß über dem Boden). Stellen Sie für eine richtige Verfolgung sicher, dass die beiden Basisstationen nicht mehr als 5 Meter oder 16 Fuß entfernt sind.



Sie können das beiliegend Montageset verwenden, aber Basisstationen können auch auf Stativen, Lichtständern, Haltestangen oder auf stabilen Bücherregalen angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass die Basisstationen nicht an Orten angebracht werden, an denen sie angerempelt oder verschoben werden könnten.

Schraube x 4

Wanddübel x 4



Halterung x 2

1



Markieren Sie, wo Sie die jeweiligen Halterungen an der Wand anbringen möchten und schrauben Sie sie anschließend an.

Bei der Montage an Beton oder Gipsplatten bohren Sie zuerst ¼" Löcher und bringen Sie Dübel vor dem Anschrauben der Halterungen an.

2



Drehen Sie die Basisstation, um sie auf das Gewindekugelgelenk zu schrauben. Schrauben Sie die Basisstation nicht vollständig an, sondern nur soweit, bis sie stabil und richtig ausgerichtet ist.

Hinweis: Sie benötigen einen Schraubendreher oder Bohrer, um die Halterungen zu installieren. Bitten Sie einen Fachmann um Hilfe, wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden.

3



Ziehen Sie die Flügelmutter an der Basisstation an, um sie zu fixieren.

4



Um den Winkel der Basisstation anzupassen, lösen Sie den Klemmring. Halten Sie die Basisstation dabei fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

5



Neigen Sie die Basisstation in Richtung des Spielbereichs. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den Basisstationen befinden.

Jede Basisstation deckt ein Sichtfeld von 120 Grad ab. Sie sollten zwischen 30 und 45 Grad nach unten gerichtet werden.

Um den Winkel der Basisstation zu fixieren, ziehen Sie den Klemmring an der Rückseite an.

6



Bringen Sie das Stromkabel an jeder Basisstation an.

Der Kanal der Basisstation ist durch die Vorderseite sichtbar. Stellen Sie sicher, dass einer auf Kanal ‘b’ und der andere auf Kanal ‘c’ eingestellt ist. Drücken Sie die Kanaltaste an der Rückseite, um zwischen Kanälen zu wechseln.

Um den Rest Ihres HTC Vive zu installieren, gehen Sie zu www.htcvive.com/setup und laden Sie Vive Einrichtung herunter.

Deutsch

© 2016 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Vive, das Vive Logo, HTC und das HTC Logo sind Handelsmarken der HTC Corporation. Steam, das Steam Logo und SteamVR sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken der Valve Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

www.htcvive.com

91H0xxxx-xxM Rev.A